



Ersatzteilliste (Abb. 19)

Pos.	Benennung	Best. Nr.
1	Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz inkl. Behälter 1300 ml	2363 206
2	Einstellring Sprühstrahl	2363 258
3	Überwurfmutter	2353 698
4	Luftkappe	2362 885
5	Luftblende	2362 886
6	Düse	2328 908
7	Düsendichtung (2 Stk.)	2304 433
8	O-Ring	2362 875
9	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran	2304 027
10	Behälterdichtung	2328 919
11	Steigrohr	2328 922
12	Behälter (1300 ml) mit Deckel (nur für Wall Extra I-Spray Sprühaufsatz)	2305 155
13	Pistolengriff	0414 911
14	Luftschlauch	2308 501
15	Tragegurt	2322 299
16	Luftfilter	2308 502
17	Einfülltrichter (3 Stk.)	2304 028
18	Rührstab	2304 419
	Gleitfett	2315 539